Art.-Nr. 06-70338-03 Flaschenadapter für TopShot





Beschreibung

- Likörflaschen können direkt auf den Portionierer gesetzt werden
- Der Kunde erkennt auf Anhieb die ihm vertraute Flasche auf dem Gerät
- Das Umfüllen in den Behälter des TopShot und die anschließende Reinigung entfällt
- Geeignet für Flaschen mit einem PP 31,5 Schraubverschluss
- Die Flaschen werden nicht erhitzt, so dass die Qualität der Spirituosen bewahrt bleibt
- Der Durchlauferhitzer erwärmt das Getränk während des Zapfens in Sekundenschnelle auf bis zu 65°C

Technische Daten

